

IMPORTANT:

CITITI CU ATENTIE INAINTE DE UTILIZARE A APARATULUI.PASTRATI ACESTE INSTRUCIUNI.

1.Nu utilizati aparatul cu mainile ude, in medii umede sau pe suprafete ude. Nu introduceti aparatul in apa sau alte lichide. 2. Nu utilizati acest aparat in apropierea cazilor de baie sau a altor recipiente care contin apa. 3.Scoateti aparatul din priza atunci cand nu este utilizat, deoarece apropierea de apa poate reprezenta un pericol; acordati o atentie deosebita atunci cand il folositi in baie. 4.Nu utilizati acest aparat electric daca a intrat in contact cu lichide, daca cablul de alimentare este deteriorat sau daca aparatul si/sau accesoriile prezinta semne evidente de deteriorare. 5.Daca cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie inlocuit imediat de producator, de un centru de service autorizat sau de personal calificat similar, pentru a evita orice pericol. 6.Tineti aparatul si cablul de alimentare departe de surse de caldura si de suprafete sensibile la caldura (plastic, vinil etc.). 7.Nu tineti si nu manipulati aparatul folosind cablul de alimentare. Nu infasurati cablul in jurul aparatului, nu il indoiti si nu il rasuciti, deoarece acest lucru poate afecta functionarea corecta si poate deteriora aparatul. Nerespectarea avertismentelor si instructiunilor de mai sus poate provoca un scurtcircuit si deteriorarea ireparabila a aparatului, precum si punerea in pericol a sigurantei utilizatorului. 8.Daca cablul de alimentare prezinta semne de deteriorare sau uzura, acesta trebuie inlocuit numai de personal specializat. Nu utilizati accesorii sau componente modificate ori care nu au fost aprobate de producator. 9.Scoateti aparatul din priza atunci cand nu este utilizat si lasati-l sa se raceasca inainte de a-l depozita intr-un loc sigur. Pentru deconectare, scoateti cablul de alimentare din priza. 10.Pentru curatarea aparatului, deconectati-l intotdeauna de la priza si lasati-l sa se raceasca complet. La curatare, nu utilizati produse agresive care contin fenilfenol. 11.Acest aparat trebuie utilizat doar pentru scopul pentru care a fost conceput. 12.Pentru protectie suplimentara, se recomanda instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent rezidual nominal de functionare care sa nu depaseasca 30 mA, in circuitul electric care alimenteaza baia. Cereti sfatul unui electrician autorizat.

Acest aparat nu trebuie utilizat de persoane cu capacitati fizice, motorii sau mentale reduse (inclusiv copii) sau de persoane care nu au cunostinte suficiente despre utilizarea aparatului, cu exceptia cazului in care acestea au fost instruite corespunzator sau sunt supravegheate adecvat pentru siguranta lor. Copiii trebuie supravegheati permanent pentru a va asigura ca nu se joaca cu aparatul. Nu utilizati acest aparat in apropierea cazilor de baie sau a altor recipiente care contin apa.Acest aparat a fost proiectat cu un sistem de dubla izolatie pentru siguranta dumneavoastra. Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indica faptul ca produsul nu trebuie considerat deseu menajer obisnuit. Dupa ce decideti sa il eliminati, acesta trebuie predat la un centru specializat pentru colectarea si reciclarea echipamentelor electrice si electronice.

Prin eliminarea corecta a acestui produs, contribuiti la prevenirea posibilelor efecte negative asupra mediului si sanatatii, care pot aparea in urma tratarii necorespunzatoare a produsului. Pentru informatii suplimentare despre reciclarea acestui produs, contactati primaria, serviciul local de salubritate sau magazinul de unde a fost achizitionat.

ATENTIE:

Acest aparat este proiectat cu un strat protector in jurul rezistentelor de incalzire. La prima utilizare, este posibil sa apara pentru scurt timp putin fum. Acest lucru se intampla deoarece stratul protector din jurul elementului de incalzire este incalzit pentru prima data. Acest fenomen nu este periculos pentru utilizator si nu indica un defect al aparatului. La prima utilizare, lasati aparatul sa functioneze pana cand fumul dispare. Fumul dispare, de obicei, dupa aproximativ 30 de secunde.

CE CONTINE:

Uscator de par: Coafeaza parul intr-un mod natural.

Ondulator dreapta/stanga (32 mm) cu efect Coanda: Creeaza bucle lejere pentru un aspect natural, cu efect Coanda.

Perie ovala pentru volum (60 mm): Reduce efectul de frizz, coafeaza si ofera mai mult volum parului.

Perie rotunda – 32 mm: Pentru definirea buclor si coafarea parului scurt sau a bretonului.

Perie tip paddle: Oferă volum si netezire pentru coafuri mai fine.

Accesoriu pentru indreptare: Concentreaza fluxul de aer pentru coafuri netede si drepte.

Difuzor: Defineste natural onduleurile si buclele. Distribuie uniform caldura.

EFFECT COANDA

Atrage automat parul datorita unui strat subtire de aer de mare viteza care circula de-a lungul suprafetei accesoriului.

Mentineti accesoriul in pozitie pana obtineti efectul dorit.

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

1. Asigurati-va ca mainile sunt complet uscate si ca intrerupatorul este in pozitia OFF (0) inainte de conectarea aparatului la priza.
2. Pentru pornire, mutati intrerupatorul on/off din pozitia 0 in pozitia I.
3. Reglati fluxul de aer si temperatura dupa preferinta.

VITEZA FLUXULUI DE AER

Aparatul este prevazut cu un buton pentru reglarea fluxului de aer. Prin apasarea butonului, fluxul de aer creste sau scade, conform indicatoarelor luminoase.

SETARI DE TEMPERATURA

Aparatul este prevazut cu 3 niveluri de temperatura care pot fi reglate prin apasarea butonului dedicat. Prin apasarea butonului pentru temperatura, aceasta creste sau scade conform indicatoarelor luminoase.

COOL SHOT

Puteti utiliza butonul „Cool Shot” in orice moment, cu orice accesoriu, pentru a ajuta coafura sa reziste mai mult. Pentru activarea acestei functii, apasati si mentineti apasat butonul Cool Shot. Pentru dezactivare, eliberati butonul.

INSTRUCIUNI PENTRU MONTAREA SI INDEPARTAREA ACCESORIILOR

Inainte de montarea oricarui accesoriu, asigurati-va ca inelul central este pozitionat pe simbolul lacatului deschis; adica rotit spre dreapta si aliniat cu butoanele de dedesubt.

Pentru montarea unui accesoriu, conectati-l la aparat astfel incat marcajul triunghiular vizibil pe fiecare accesoriu sa fie aliniat cu

simbolul lacatului deschis de pe inelul central al aparatului. Pentru blocarea accesoriului in pozitie, utilizati functia de blocare: dupa introducerea accesoriului, rotiti inelul central spre stanga, catre simbolul lacatului inchis, astfel incat acesta sa se alinieze cu marcajul triunghiular de pe accesoriu.

Pentru indepartarea accesoriului, rotiti inelul central spre dreapta, catre simbolul lacatului deschis.

ATENȚIE:

In timpul utilizarii, ondulatorul, peria ovala si peria rotunda se incalzesc, astfel ca pentru indepartarea lor trebuie sa le tineti de capatul termoizolant.

IMPORTANT: Utilizati doar accesorii originale GAMA.

UTILIZAREA ACCESORIILOR – SFATURI

Inainte de utilizarea oricarui accesoriu, uscati aproape complet parul.

ONDULATOR

UniQ este echipat cu doua onduloare: unul pentru partea stanga si unul pentru partea dreapta a capului, conform sagetilor indicate. Ondulati parul apropiind o suvita de ondulator, urmand directia sagetii. Pentru cele mai bune rezultate, respectati intotdeauna directia indicata de sageata.

PASUL 1

Setati temperatura si viteza dorite. Luati o suvita de par si apropiati ondulatorul de varfuri. Parul va incepe sa se infasoare automat in jurul acestuia.

PASUL 2

Miscati ondulatorul spre radacina, fara sa il rotiti. Mentineti-l in aceasta pozitie aproximativ 15 secunde.

PASUL 3

Opriti aparatul pentru a elibera suvita. Pentru a schimba directia buclei, schimbati ondulatorul.

PERIE OVALA SAU ROTUNDA

PASUL 1

Folositi cleme pentru a sectiona parul inainte de periere.

PASUL 2

Pozitionati peria la radacina suvitei alese si periați ușor spre varfuri, aplicand o presiune usoara. Repetati pana obtineti rezultatul dorit.

PERIE PADDLE

Folositi peria pentru a peria parul de la radacina pana la varfuri. Periați ușor pe lungimi pentru o coafura fina si neteda. (Fig. 16)

ACCESORIU PENTRU INDREPTARE

Luati o suvita de aproximativ 2,5 cm latime si maximum 1/2 cm grosime. Pozitionati suvita intre partile accesoriului pentru indreptare, aproape de radacina, apoi glisati ușor spre varfuri.

DIFUZOR

Ideal pentru uscarea parului si definirea onduleurilor si buclelor, eliminand efectul de frizz. Usuca parul uniform fara a-l deteriora. Recomandat pentru par cret sau rebel, deoarece ajuta la formarea unor bucle si onduleuri cu mai mult volum si definire.

Nu asezati aparatul direct pe o suprafata atunci cand este fierbinte, daca aceasta nu este protejata cu un suport termorezistent.

Nu blocati iesirea aerului din aparat. Mentineti zona de evacuare a aerului libera de scame, par sau alte impuritati.

CURATAREA FILTRULUI DIN SPATE

- Scoateti aparatul din priza si lasati-l sa se raceasca inainte de curatarea filtrului. Intretinerea filtrului din spate este esentiala pentru mentinerea performantelor aparatului.
- Indepartati capacul filtrului din spate tragand ușor spre exterior.
- Folositi o carpa uscata pentru a indeparta praful de pe filtrul metalic pana cand toate reziduurile sunt eliminate. Nu utilizati apa sau produse chimice pentru curatarea filtrului metalic.
- Montati la loc capacul filtrului, apasand ușor spre interior pana auziti un mic clic.

AUTO-CURATARE

PASUL 1

Lasati produsul in modul standby, adica conectat la priza, dar fara sa fie pornit.

PASUL 2

Apasati butonul pentru controlul vitezei pana cand functia de auto-curatare se activeaza: aerul va incepe sa fie suflat spre exterior timp de aproximativ 5 secunde, apoi se va opri automat. Pentru ca functia de auto-curatare sa fie mai eficienta, recomandam indepartarea capacului filtrului inainte de activare. Astfel, toate reziduurile din interiorul aparatului vor fi eliminate spre exterior.

CURATARE SI INTRETINERE

- Mentineti aparatul in stare buna pentru a asigura performante optime si o durata de viata mai lunga.
- Inainte de curatarea aparatului, scoateti-l din priza si asteptati pana se raceste complet.
- Un aparat bine intretinut rezista mult mai mult decat unul neingrijit. Este important sa pastrati curate iesirea de aer si filtrul metalic din spate.
- Curatati suprafata aparatului cu o carpa moale si ușor umeda.
- Asigurati-va ca aparatul este complet uscat inainte de utilizare.

SALONPRO

Importator si distribuitor SalonPro SRL – tel/fax: 021-794 300
Showroom Bucuresti: Str. Balta Albina nr. 133L, Sector 3
mobil: 0726398950 www.salonpro.ro