

**IMPORTANT:**

**CITITI CU ATENTIE INAINTE DE UTILIZARE A APARATULUI. PASTRATI ACESTE INSTRUCIUNI.**

1. Nu folositi aparatul cu mainile ude, in mediu umed sau pe suprafete umede. Nu scufundati aparatul in apa sau alte lichide. 2. Nu utilizati aparatul langa cazii, dusuri, chiuvete sau alte vase care contin apa. 3. Cand folositi produsul in baie sau langa apa, scoateti-l din priza dupa utilizare, deoarece apropierea de apa prezinta un pericol chiar si atunci cand este oprit. 4. Nu utilizati aparatul electric daca a intrat in contact cu lichide, daca cablul de alimentare este deteriorat sau daca masina de tuns sau accesoriile prezinta clare semne de deteriorare. Daca aparatul nu functioneaza corect, deconectati-l imediat de la alimentare si duceti-l la un centru de service autorizat. 5. Daca cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie inlocuit imediat de producator, de un centru de service autorizat sau de persoane calificate, pentru a evita eventualele pericole. 6. Pastrati aparatul si cablul de alimentare departe de sursele de caldura si de suprafetele sensibile la caldura (plastic, vinil, etc.) 7. Nu tineti si nu manipulati aparatul de cablul electric. Nu infasurati cablul electric in jurul aparatului, nu-l indoiti sau rasuciti pentru a nu afecta functionalitatea corecta a aparatului. Lipsa de conformitate cu advertisementele si instructiunile de mai sus ar putea provoca un scurtcircuit si deteriorarea ireparabila a aparatului, precum si riscul sigurantei utilizatorului. 8. Deconectati aparatul de la sursa de curent atunci cand nu-l folositi si lasati-l sa se raceasca inainte de a-l depozita intr-un loc sigur. Pentru a deconecta aparatul, scoateti cablul de alimentare de la priza de perete. 9. Pentru a curata aparatul deconectati-l intotdeauna de la priza de alimentare si lasati-l sa se raceasca complet. La curatare nu utilizati produse agresive care contin fenifenol. 10. Aparatul trebuie utilizat numai in copul pentru care a fost produs. 11. Aparatul are lame profesionale, ascutite, trebuie sa-l folositi cu atentie pentru a evita ranile sau leziunile. 12. Opriti intotdeauna aparatul inainte de a schimba unul din accesoriile sale. 13. Pentru protectie suplimentara instalarea unui dispozitiv de curent suplimentar (RCD), cu o functionare reziduala care nu depaseste 30mA este recomandata pentru circuitul electric care alimenteaza baia. Cereti sfatul instalatorului. Acest aparat nu trebuie utilizat de catre persoane cu capacitate fizica, motorie sau mentala redusa (inclusiv copii) sau cu cunostinte limitate despre aparat in sine, cu exceptia cazului in care astfel de persoane au fost instruite pentru utilizarea lui sau sunt sub supraveghere adecvata pentru a-si asigura propria siguranta. Copii trebuie sa fie sub supraveghere in orice moment pentru a se asigura ca nu se joaca cu aparatul. Nu utilizati acest aparat langa cazii, dusuri, bazine sau alte vase care contin apa. Acest aparat a fost proiectat cu un sistem de dubla izolare pentru siguranta dumneavoastra. Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indica faptul ca produsul nu trebuie considerat deseu menajer obisnuit. Dupa ce decideti sa il eliminati, acesta trebuie predat la un centru specializat pentru colectarea si reciclarea echipamentelor electrice si electronice. Prin eliminarea corecta a acestui produs, contribuiti la prevenirea posibilelor efecte negative asupra mediului si sanatatii, care pot aparea in urma tratarii necorespunzatoare a produsului. Pentru informatii suplimentare despre reciclarea acestui produs, contactati primaria, serviciul local de salubritate sau magazinul de unde a fost achizitionat.

**PRO 9 XPERT RECOMANDARI DE UTILIZARE**

Inainte de utilizarea aparatului de tuns, parul trebuie sa fie curat si uscat. Se recomanda tunderea unor cantitati mici de par pe rand si ajustarea treptata a lungimii de taiere pana la obtinerea rezultatului dorit. Lamele se pot bloca daca aparatul este miscat prea rapid sau daca se taie o cantitate mare de par simultan. Aparatul poate fi utilizat si fara pieptenele atasat pentru conturarea barbii, a cefei si a perciunilor.

**INAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI:**

Lubrifiați lama înainte de prima utilizare. Cititi instructiunile din sectiunea „CUM SI CAND SE LUBRIFIAZA LAMA”. Reglati puterea motorului. Dupa ungerea aparatului, functionarea acestuia poate fi mai putin eficienta; de aceea este necesar sa porniti aparatul si sa urmati instructiunile de mai jos pentru o functionare optima:

1. Exista un surub negru pe partea dreapta a corpului aparatului, care poate fi utilizat pentru modificarea puterii motorului. Acest surub a fost calibrat anterior in linia noastra de productie; totusi, in functie de tensiunea electrica la care este utilizat aparatul, poate fi necesara reajustarea lui. Pentru aceasta operatiune aveti nevoie de o surubelnita care trebuie introdusa in locul surubului.
2. Rotiti surubul in sensul acelor de ceasornic pana cand auziti zgomotul puternic emis de motor atunci cand ajunge la viteza maxima; imediat dupa aceea, rotiti in sens invers acelor de ceasornic pana cand zgomotul motorului se reduce. Opriti rotirea surubului doar cand lama este aliniata orizontal cu capul aparatului si nu mai departe.
3. In acest moment, puterea motorului a fost ajustata, iar aparatul este pregatit pentru utilizare.

**INSTRUCIUNI DE UTILIZARE:** Introduceti accesoriul dorit. Aceasta operatiune trebuie realizata intotdeauna cu aparatul oprit. Porniti aparatul apasand butonul (O/I). Opriti aparatul apasand butonul (O/I).

**MONTAREA PIEPTENELOR:** Pieptenii inclusi au doua puncte de fixare: unul aproape de dintii fiecarui pieptene si celalalt aproape de baza fiecarui pieptene (Fig. 3). Pentru montarea pieptenilor pe aparatul de tuns, fixati partea apropiata de dintii pieptenelui pe lama aparatului, apoi apasati baza pieptenelui spre baza capului de taiere pana auziti un mic clic; montarea este astfel finalizata. Pentru indepartarea pieptenilor, folositi clapeta aflata la baza pieptenelui, tragand spre exterior.

**REGLAREA LUNGIMII DE TAIERE:** Aparatul de tuns PRO9 XPERT ofera posibilitatea realizarii finisajelor cu lungimi intre 0,8 mm si 3,8 mm (atunci cand este utilizat fara pieptene de ghidaj si cu ajutorul levierului de reglaj), precum si tunsori clasice folosind urmatoarele lungimi: 3 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm

**LEVIER DE REGLAJ:**

Levierul pentru reglarea lungimii de taiere este amplasat pe partea stanga a aparatului. Acesta permite reglarea lungimii de taiere la: 0,8 mm atunci cand este ridicat in sus, spre partea superioara a aparatului, 3,8 mm atunci cand este coborat in jos, spre partea din spate a aparatului

**CURATARE SI INTRETINERE:**

Un aparat de tuns curat si lubrifiat corespunzator isi imbunatateste considerabil performanta si precizia de taiere. NU CURATATI NICIO PARTE A APARATULUI SUB JET DE APA.

**CURATAREA CAPULUI DE TAIERE:**

Inainte de orice operatiune de curatare, asigurati-va ca aparatul este oprit si deconectat de la priza. Indepartati accesoriul, daca este montat. Folosind peria speciala inclusa, eliminati firele de par ramase intre lame si in partea din spate a capului de taiere. NU DEMONTATI CAPUL DE TAIERE IN COMPONENTELE SALE, ALTMINTERI GARANTIA INTREGULUI PRODUS VA FI ANULATA.

**CUM SI CAND SE LUBRIFIAZA LAMA:**

Inainte de prima utilizare, se recomanda lubrifierea lamei cu o picatura din uleiul inclus in pachet sau cu alt ulei lubrifiant (asigurati-va ca nu este prea vascos). Intoarcati aparatul de tuns invers, astfel incat uleiul sa nu se scurga pe aparat. Lubrifiați lama cu cateva picaturi de ulei. Porniti aparatul pentru cateva secunde, astfel incat uleiul sa fie distribuit uniform pe intreaga lama. Apoi, folosind o carpa uscata, indepartati excesul de ulei. Pentru utilizare profesionala, procesul de lubrifiere trebuie efectuat zilnic. In cazul utilizarii casnice, acesta poate fi realizat lunar sau mai frecvent, in functie de modul de utilizare al produsului.

**DURATA DE VIATA A LAMEI:**

Durata de viata a lamei variaza in functie de frecventa si timpul de utilizare. Chiar daca intretinerea este realizata corect, daca eficienta de taiere scade, contactati producatorul pentru inlocuirea completa a capului de taiere. Data de productie a acestui model este mentionata pe eticheta cutiei in urmatorul format: XXX = numar lot produs, XX = zi, XX = luna, XX = an