

IMPORTANT:

CITITI CU ATENTIE INAINTE DE UTILIZARE A APARATULUI.PASTRATI ACESTE INSTRUCIUNI.

1. Nu folositi aparatul cu mainile ude, in mediu umed sau pe suprafete umede. Nu scufundati aparatul in apa sau alte lichide. 2. Nu utilizati aparatul langa cazii, dusuri, chiuvete sau alte vase care contin apa. 3. Cand folositi produsul in baie sau langa apa, scoateti-l din priza dupa utilizare, deoarece apropierea de apa prezinta un pericol chiar si atunci cand este oprit. 4. Nu utilizati aparatul electric daca a intrat in contact cu lichide, daca cablul de alimentare este deteriorat sau daca masina de tuns sau accesoriile prezinta clare semne de deteriorare. Daca aparatul nu functioneaza corect, deconectati-l imediat de la alimentare si duceti-l la un centru de service autorizat. 5. Daca cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie inlocuit imediat de producator, de un centru de service autorizat sau de persoane calificate, pentru a evita eventualele pericole. 6. Pastrati aparatul si cablul de alimentare departe de sursele de caldura si de suprafetele sensibile la caldura (plastic, vinil, etc.) 7. Nu tineti si nu manipulati aparatul de cablul electric. Nu infasurati cablul electric in jurul aparatului, nu-l indoiti sau rasuciti pentru a nu afecta functionalitatea corecta a aparatului. Lipsa de conformitate cu avertismentele si instructiunile de mai sus ar putea provoca un scurtcircuit si deteriorarea ireparabila a aparatului, precum si riscul sigurantei utilizatorului. 8. Deconectati aparatul de la sursa de curent atunci cand nu-l folositi si lasati-l sa se raceasca inainte de a-l depozita intr-un loc sigur. Pentru a deconecta aparatul, scoateti cablul de alimentare de la priza de perete. 9. Pentru a curata aparatul deconectati-l intotdeauna de la priza de alimentare si lasati-l sa se raceasca complet. La curatare nu utilizati produse agresive care contin fenifenol. 10. Aparatul trebuie utilizat numai in copul pentru care a fost produs. 11. Aparatul are lame profesionale, ascutite, trebuie sa-l folositi cu atentie pentru a evita ranile sau leziunile. 12. Opriti intotdeauna aparatul inainte de a schimba unul din accesoriile sale. 13. Pentru protectie suplimentara instalarea unui dispozitiv de curent suplimentar (RCD), cu o functionare reziduala care nu depaseste 30mA este recomandata pentru circuitul electric care alimenteaza baia. Cereti sfatul instalatorului. Acest aparat nu trebuie utilizat de catre persoane cu capacitate fizica, motorie sau mentala reduasa (inclusiv copii) sau cu cunostinte limitate despre aparat in sine, cu exceptia cazului in care astfel de persoane au fost instruite pentru utilizarea lui sau sunt sub supraveghere adecvata pentru a-si asigura propria siguranta. Copii trebuie sa fie sub supraveghere in orice moment pentru a se asigura ca nu se joaca cu aparatul. Nu utilizati acest aparat langa cazii, dusuri, bazine sau alte vase care contin apa. Acest aparat a fost proiectat cu un sistem de dubla izolare pentru siguranta dumneavoastra. Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indica faptul ca produsul nu trebuie considerat deseu menajer obisnuit. Dupa ce decideti sa il eliminati, acesta trebuie predat la un centru specializat pentru colectarea si reciclarea echipamentelor electrice si electronice.

GC TITANIUM RECOMANDARI DE UTILIZARE

Inainte de utilizarea aparatului de tuns, parul trebuie sa fie curat si uscat. Se recomanda tunderea unor cantitati mici de par pe rand si ajustarea treptata a lungimii de taiere pana la obtinerea rezultatului dorit. Lamele se pot bloca daca aparatul este miscat prea rapid sau daca se taie o cantitate mare de par simultan. Aparatul poate fi utilizat si fara pieptenele atasat pentru conturarea barbii, a cefei si a perciunilor.

PROCESUL DE INCARCARE:

Atentie: pentru a prelungi durata de viata a bateriei, prima incarcare trebuie sa fie mult mai lunga, chiar daca LED-ul se stinge.

Prima incarcare dureaza 12 ore. Urmatoarele incarcari dureaza aproximativ 180 de minute. Cand bateria este complet incarcata, autonomia este de aproximativ 180 de minute.

Inainte de prima incarcare a aparatului de tuns, recomandam descarcarea completa a bateriei si apoi incarcarea completa a acesteia. 1. Asigurati-va ca aparatul este oprit. 2. Introduceti adaptorul in priza si apoi conectati-l la aparat. LED-ul de incarcare se va aprinde si va ramane aprins pe toata durata incarcarii. Cand incarcarea este completa, LED-ul se va stinge. 3. Deconectati adaptorul din priza dupa ce aparatul este complet incarat. 4. Aparatul poate fi utilizat conectat direct la priza daca bateria este descarcata. Cand bateria incepe sa se descarce, LED-ul va incepe sa clipeasca. Durata de viata a bateriei variaza in functie de frecventa si durata utilizarii. Pentru a creste durata de viata a bateriei, aceasta procedura trebuie efectuata de cel putin doua ori la fiecare 12 luni, descarcand complet bateria si reincarcand-o pentru timpul maxim recomandat. Daca aparatul nu este utilizat frecvent, este recomandat sa efectuati periodic un ciclu complet de incarcare pe parcursul anului pentru a mentine functionarea eficienta. Dupa finalizarea incarcarii, nu lasati aparatul conectat la priza pentru a evita supraincalzirea bateriei si deteriorarea aparatului.

AVERTISMENT: Nu incercati sa inlocuiti bateria internă a aparatului de tuns. Acest lucru poate provoca risc de incendiu sau electrocutare. Interventiile neautorizate anuleaza garantia produsului.

ATENTIE: Lubrifiați lama înainte de prima utilizare. Cititi instructiunile din sectiunea „CUM SI CAND SE LUBRIFIAZA LAMA”.

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE: Introduceti accesoriul dorit. Aceasta operatiune trebuie realizata intotdeauna cu aparatul oprit. Porniti aparatul apasand butonul (O/I). Opriti aparatul apasand butonul (O/I).

MONTAREA PIEPTENELOR:

Pieptenii inclusi au doua puncte de fixare: unul aproape de dintii fiecarui pieptene (Fig. 1) si celalalt aproape de baza fiecarui pieptene (Fig. 2).

Pentru montarea pieptenilor pe aparatul de tuns, fixati partea apropiata de dintii pieptenelui pe lama aparatului, apoi apasati baza pieptenelui spre baza capului de taiere pana auziti un mic clic; montarea este astfel finalizata.

Pentru indepartarea pieptenilor, folositi clapeta aflata la baza pieptenelui, tragand spre exterior.

REGLAREA LUNGIMII DE TAIERE:

GC TITANIUM poate fi utilizat pentru contur si finisaje atunci cand este folosit fara pieptene de ghidaj si cu ajutorul regulatorului de pe corpul aparatului, care permite urmatoarele lungimi: 0,8 mm, 1,2 mm, 1,6 mm, 2,0 mm

De asemenea, puteti utiliza cele patru pieptene incluse pentru tunsori clasice la urmatoarele lungimi: 3 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm

FUNCTIE CU/FARA FIR: Aceasta functie permite utilizarea aparatului de tuns atat cu fir, cat si fara fir. Daca bateria nu are suficienta incarcare, aparatul poate fi conectat direct la sursa de alimentare fara a intrerupe tunderea.

CURATARE SI INTRETINERE: Un aparat de tuns curat si lubrifiat corespunzator isi imbunatateste considerabil performanta si precizia de taiere.

NU CURATATI NICIO PARTE A APARATULUI SUB JET DE APA.

CURATAREA CAPULUI DE TAIERE: Inainte de orice operatiune de curatare, asigurati-va ca aparatul este oprit si deconectat de la priza. Indepartati accesoriul, daca este montat. Folosind peria speciala inclusa, eliminati firele de par ramase intre lame si in partea din spate a capului de taiere.

NU DEMONTATI CAPUL LAMEI, ALTMINTERI GARANTIA INTREGULUI PRODUS VA FI ANULATA.

CUM SI CAND SE LUBRIFIAZA LAMA:

Inainte de prima utilizare, se recomanda lubrifierea lamei cu o picatura din uleiul inclus in pachet sau cu alt ulei lubrifiant (asigurati-va ca nu este prea vascos). Intoarceti aparatul de tuns invers, astfel incat uleiul sa nu se scurga pe aparat. Lubrifiați lama cu cateva picaturi de ulei. Porniti aparatul pentru cateva secunde, astfel incat uleiul sa fie distribuit uniform pe intreaga lama. Apoi, folosind o carpa uscata, indepartati excesul de ulei.

Pentru utilizare profesionala, procesul de lubrifiere trebuie efectuat zilnic. In cazul utilizarii casnice, acesta poate fi realizat lunar sau mai frecvent, in functie de modul de utilizare al produsului.

DURATA DE VIATA A LAMEI:

Durata de viata a lamei variaza in functie de frecventa si durata utilizarii. Chiar daca intretinerea este realizata corect, daca eficienta de taiere scade, contactati producatorul pentru inlocuirea completa a capului de taiere. Data de productie a acestui model este mentionata pe eticheta cutiei in urmatorul format: XXX = numar lot produs, XX = zi, XX = luna, XX = an