



**KIEPE**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

**ATENȚIONĂRI IMPORTANTE  
PRIVIND SIGURANȚA**

## **TRIMMER**

**Utilizați voltajul corect. Asigurați-vă că aparatul este oprit și s-a răcit înainte de curățare. Produs profesional, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Dacă sunt semne de uzură sau avarie, nu utilizați aparatul. Schimbați bateria dacă nu a mai fost folosită de foarte mult timp, dacă are acumulator intern recomandat ar fi să o duceți la service pentru o verificare. Dacă bateriile sunt avariate, nu porniți aparatul. Depozitați aparatul într-un mediu uscat (fie pe un stand, fie într-o zonă sterilă).**

[www.SALONPRO.ro](http://www.SALONPRO.ro)